Best
Budget

sandwichmaker
sandwich maker
appareil à croque-monsieur
Sandwichtoaster

ART. NR. 17.05.137

NL - GEBRUIKSHANDLEIDING

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van deze sandwichmaker. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruik, schoonmaken en onderhoud van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat.

Wij hopen dat u deze sandwichmaker met plezier zult gebruiken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Algemeen

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- In geval van schade, veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruikshandleiding, vervalt de garantie onmiddellijk. De fabrikant/importeur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikshandleiding, een onachtzaam gebruik of een gebruik niet conform de voorschriften van deze handleiding.
- Plaats het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met gereduceerde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een tekort aan kennis en ervaring, tenzij onder toezicht of na instructies te hebben ontvangen van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid betreffende gebruik van het apparaat.
- Houd het apparaat en snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Houd strikt toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij het apparaat als speelgoed gebruiken.
- Laat kinderen die niet onder toezicht staan, dit apparaat niet reinigen of onderhouden.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen:
  - o voordat u het apparaat verplaatst;
  - o voordat u het apparaat opbergt;
  - o voordat u onderdelen monteert of demonteert;
  - o voordat u het apparaat reinigt of onderhoud uitvoert;
  - o nadat u het apparaat heeft gebruikt.
- Laat reparaties alleen door een gekwalificeerd servicecentrum* uitvoeren.

* *Gekwalificeerd servicecentrum: after-sales-dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het apparaat bij problemen naar deze dienst terug te brengen.*

Elektriciteit en warmte

- Controleer vóór gebruik of de netspanning gelijk is aan de netspanning die op het apparaat wordt vermeld.
- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.
- Controleer het snoer regelmatig op beschadigingen.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigd is. Laat een beschadigd snoer vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum.
- Gebruik geen enkel apparaat met een beschadigde kabel of stekker of nadat het apparaat defecten vertoont, gevallen is of op enige manier beschadigd is geraakt. Lever het apparaat in bij de fabrikant of het dichtstbijzijnde, gekwalificeerde servicecentrum voor inspectie, reparatie of elektrische of mechanische modificaties.

- Trek aan de stekker en niet aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Voorkom dat het snoer in aanraking komt met een heet oppervlak of stoom.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst.
- Bedien het apparaat niet door middel van een externe tijdschakelaar of door middel van een apart systeem met afstandsbediening.
- Gebruik een 10-ampèresnoer, als er een verlengsnoer nodig is. Snoeren met minder ampère kunnen doorbranden. Let er bij het neerleggen van het snoer op, dat er niet aan getrokken of over gestruikeld kan worden.
- Voorkom overbelasting door niet te veel apparaten op een groep aan te sluiten.
- Dompel de kabel, de stekker of de behuizing nooit onder in water of andere vloeistoffen, om het risico op elektrische schokken te vermijden.
- Raak het apparaat niet aan als het in water is gevallen. Haal de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en gebruik het niet meer.
- Gebruik het apparaat niet in de directe nabijheid van hittebronnen zoals een fornuis of oven.

Gebruik

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:
  - o in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - o op boerderijen;
  - o door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
  - o in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.
- Gebruik van accessoires niet aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan leiden tot persoonlijk letsel.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis, in droge ruimtes en niet in de nabijheid van water.
- Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken met de dood tot gevolg!
- Gebruik het apparaat niet buiten of op natte oppervlakken, om het risico op een elektrische schok te vermijden.
- Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak waar het niet van af kan vallen.
- Plaats het apparaat op een hittebestendige ondergrond, dus bijvoorbeeld niet direct op gelakte meubels.
- Plaats het apparaat minimaal 50 centimeter van de muur of brandbaar materiaal (zoals gordijnen, kaarsen of doekjes).
- Plaats het apparaat op een stabiel en vlak oppervlak en niet te dicht bij hete voorwerpen en open vuur (zoals kookplaten).
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en voor reiniging.
- Laat het netsnoer niet over scherpe randen hangen en houd het uit de buurt van hete voorwerpen en open vuur.
- Gebruik het apparaat nooit als het netsnoer of de stekker tekenen van schade vertonen, als het apparaat op de grond is gevallen of bij enige andere vorm van schade. Breng in zulke gevallen het apparaat naar een deskundige voor controle en laat het indien nodig repareren.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht elektrische huishoudelijke apparaten gebruiken. Kinderen zijn niet in staat de gevaren in te schatten die het verkeerd gebruik van elektrische apparaten met zich meebrengt.
- Houd kinderen die zich in nabijheid van het apparaat bevinden of het apparaat gebruiken, altijd onder toezicht van een volwassene.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.

- Plaats nooit harde of scherpe objecten op de bakplaat. Hierdoor kan de antiaanbaklaag beschadigen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van vogels (denk aan siervogels zoals papegaaien). De bakplaat is voorzien van een antiaanbaklaag op PTFE-basis. Bij verwarming hiervan kunnen uiterst kleine hoeveelheden gassen worden afgegeven, die voor de mens volkomen onschadelijk zijn. Gebleken is echter dat het zenuwstelsel van vogels hiervoor extreem gevoelig is.
- Houd het apparaat zuiver, aangezien het in direct contact komt met eetwaren.
- Pak het apparaat alleen bij het handvat vast, bepaalde delen van het apparaat worden tijdens het gebruik heet. Raak de metalen delen niet aan, deze worden zeer heet.

WAARSCHUWING!
Raak het oppervlak a.u.b. niet aan tijdens gebruik. De toegankelijke oppervlakte kan heet worden wanneer het apparaat is ingeschakeld.

ONDERDELENBESCHRIJVING

1. Indicatielampje aan/uit
2. Indicatielampje temperatuur
3. Bakplaten boven en onder
4. Handgreep met sluiting
5. Snoer met stekker

WERKING

Deze sandwichmaker kunt u gebruiken voor het bakken van tosti's of sandwiches.

EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle verpakkingen van het apparaat.
- Reinig het apparaat, zie de sectie 'Reiniging en onderhoud'.
- Sluit het deksel van de sandwichmaker.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Laat het apparaat gedurende tien minuten opwarmen. Op deze manier kunnen stof en eventuele productieresten verbranden. Tijdens het verwarmen kan er een beetje rook uit het apparaat komen. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
- Zorg voor voldoende ventilatie.
- Haal na tien minuten de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen.
- Ga verder met de procedure in de sectie 'Gebruik'.

GEBRUIK

- Steek de stekker in het stopcontact; het rode indicatielampje aan/uit gaat branden.
- Laat het apparaat voorverwarmen. Het groene indicatielampje temperatuur gaat aan wanneer het apparaat de juiste temperatuur heeft bereikt.
- Open de sandwichmaker bij de sluiting.
- Leg het brood op de bakplaat. Het insmeren van het brood met boter of olie is vanwege de antiaanbaklaag niet noodzakelijk, maar wordt wel aangeraden als u een goudbruin korstje op het brood wenst.
- Sluit het deksel van de sandwichmaker zonder hierbij kracht uit te oefenen.
- Klik de sluiting dicht om de specifieke tostivorm in het brood te drukken.

- Bak het brood tot het beleg begint te smelten of tot het brood goudbruin is.
- Schep het gebakken brood met een spatel op uw bord. Eet smakelijk!
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het reinigt en opbergt.

REINIGING EN ONDERHOUD

Waarschuwing:
Alvorens het apparaat te reinigen, schakel het altijd uit, koppel het los van de elektriciteitstoevoer en laat het volledig afkoelen.

- Gebruik voor het schoonmaken geen agressief schoonmaakmiddel, schuurmiddel of een scherp object, zoals een harde borstel of mes.
- Verwijder met keukenpapier bakresten van de bakplaten.
- Maak de buitenzijde van het apparaat en de bakplaten schoon met een vochtige doek.
- Droog na met een droge doek.

OPBERGEN

Maak het apparaat schoon (zie sectie 'Reiniging en onderhoud'). Zet het apparaat op een droge plaats weg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen:	750 W
Voltage:	230 V / 50 Hz

GARANTIEVOORWAARDEN

- Best Budget is niet verantwoordelijk voor schade:
  - o ten gevolge van een val of ongeluk;
  - o indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden;
  - o door oneigenlijk gebruik van het apparaat;
  - o door normale gebruiksslijtage.
- Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van garantie.
- Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat is Best Budget niet aansprakelijk.
- Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften is Best Budget niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.
- Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is aan dit apparaat geen onderhoud noodzakelijk.
- Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend door een geautoriseerd bedrijf gebeuren.
- Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd.
- Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na aankoopdatum, welke gedekt zijn door de fabrieksgarantie, kunt u het apparaat ter vervanging aanbieden bij uw aankooppunt.
- Voor vragen of klachten kunt zich melden bij uw verkooppunt.
- Dit apparaat heeft 24 maanden garantie vanaf de datum van aankoop (kassabon).
- Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten komen in aanmerking voor deze garantie.
- Als u gebruik wilt maken van uw garantieaanspraak, zorgt u er dan voor dat u het volledige apparaat in zijn originele doos en aankoopbewijs inlevert bij uw aankooppunt.
- Schade aan accessoires of onderdelen betekent niet automatisch dat het gehele apparaat zal worden

vervangen. In dit soort gevallen moet u contact opnemen met onze serviceafdeling. Afgebroken glazen/plastic onderdelen of accessoires vallen niet onder de garantie en zullen dus altijd tegen een vergoeding kunnen worden vervangen.
- Defecten aan hulpstukken of aan de slijtende onderdelen, alsmede reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet onder de garantie en zullen dus in rekening worden gebracht!
- De garantie vervalt in geval van ongeoorloofde manipulatie.
- Na het verstrijken van de garantie kunnen reparaties worden uitgevoerd door de bevoegde dealer of reparatieservice tegen de betaling van de daaruit voortvloeiende kosten.

AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
- Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

VERPAKKING
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar. Lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.

PRODUCT
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

EG-CONFORMITEITSVERKLARING
Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC. Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met de veiligheidsdoeleinden van de “laagspanningsrichtlijn” nr. 2006/95/EC, de beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 2004/108/EC “Elektromagnetische compatibiliteit” en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.

EN - INSTRUCTION MANUAL

Dear customer,

Congratulations on your purchase of this high-quality product. Read the instructions for use carefully so that you can make the best use of this sandwich maker. These instructions contain comprehensive directions and advice for the use, cleaning and maintenance of the appliance. If you follow these instructions, you will always achieve excellent results.

We hope that you will enjoy using this sandwich maker.

SAFETY INSTRUCTIONS

General Information

- Read these instructions carefully and keep them in a safe place.
- Only use the appliance as described in this manual.
- Any damage caused by failure to observe this instruction manual will immediately void the warranty. The manufacturer/importer accepts no liability for damages caused by failure to observe this instruction manual, careless use of the appliance or use not in accordance with the instructions contained in this manual.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities (including children), or anyone lacking sufficient knowledge or expertise, unless supervised by or following instruction from someone responsible for their safety.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.
- Children must be strictly supervised to prevent them from treating the appliance like a toy.
- Do not allow unsupervised children to clean or maintain this appliance.
- Always remove the plug from the plug socket and allow the appliance to cool down:
  - o before moving the appliance;
  - o before storing the appliance;
  - o before assembling or disassembling parts;
  - o before cleaning the appliance or performing maintenance;
  - o after using the appliance.
- Repairs may only be carried out by a qualified service centre*.

* *Qualified service centre: the manufacturer's or importer's after-sales service department, which is authorised and competent to perform such repairs so that any danger is avoided. In the event of any problems, please return the appliance to this department.*

Electricity and heat

- Before use, check that the mains power supply voltage is the same as the voltage indicated on the appliance.
- Always plug the appliance into an earthed plug socket.
- Regularly check the power cord for damage.
- Do not use the appliance if the power cord is damaged. Have a damaged power cord replaced by a qualified service centre.
- Do not use any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance has shown signs of defects, has fallen or has been damaged in any way. Return the appliance to the manufacturer or the nearest qualified service centre for inspection, repairs or electrical or mechanical modifications.
- Always remove the plug from the wall socket by pulling on the plug, not the power cord.
- Make sure the power cord does not come into contact

with hot surfaces or steam.
- Always remove the plug from the power socket before moving the appliance.
- Do not operate the appliance by means of an external time switch or a separate remote control system.
- If an extension lead is required, use a 10 amp power cord. Power cords with a lower amp rating may burn out. When positioning the power cord, make sure that it cannot be pulled on or tripped over.
- Avoid overloading by not connecting too many appliances to a group.
- Never immerse the appliance, the plug or the housing in water or other liquids, to avoid the risk of electric shock.
- Do not touch the appliance if it has fallen into water. Remove the plug from its socket, turn off the appliance and do not use it again.
- Do not use the appliance close to hot objects such as a stove or oven.

Using the appliance
- This appliance is intended for domestic and similar use, such as:
  - o in staff kitchens in shops, offices and other working environments;
  - o on farms;
  - o by hotel or motel guests or guests in other residential settings;
  - o in bed and breakfasts or similar environments.
- The use of accessories not recommended by the manufacturer of the appliance may result in personal injury.
- Only use this appliance indoors, in dry areas away from water.
- Never immerse the appliance or the plug in water or any other liquid. This may result in a fatal electric shock!
- Do not use the appliance outdoors or on wet surfaces, to avoid the risk of electric shock.
- Place the appliance on a stable, level surface from which it cannot fall onto the floor.
- Place the appliance on a heat-resistant surface and not, for example, on varnished furniture.
- Place the appliance at least 50 cm from a wall or inflammable materials (such as curtains, candles or cloths).
- Place the appliance on a stable and flat surface, not too close to hot objects or naked flames (such as stovetops or hotplates).
- Remove the plug from its socket when the appliance is not in use and for cleaning.
- Do not allow the power cord to hang over sharp edges, and keep it away from hot objects and naked flames.
- Never use the appliance if the power cord or plug show any signs of damage, if the appliance has fallen on the ground or in the event of any other form of damage. In such cases, take the appliance to a qualified person for inspection and, if necessary, have it repaired.
- Never allow unsupervised children to use electrical household appliances. Children are unable to assess the dangers associated with the incorrect use of electrical appliances.
- Children who are close to the appliance or who are using it must always be kept under adult supervision.
- Never leave the appliance unattended whilst it is in use.
- Never place hard or sharp objects on the baking tray. This may damage the non-stick coating.
- Do not use this appliance near birds (e.g. tropical birds, such as parrots). The grill plate has a non-stick PTFE coating. When heated, the coating may release small quantities of gases which are totally harmless to humans. However, the nervous system of birds has been found to

be extremely sensitive to these gases.
- Keep the appliance clean, since it comes into direct contact with foodstuffs.
- Only pick up the appliance by its handle, certain parts of the appliance become hot during use. Do not touch the metal parts, these get very hot.

WARNING!
Please do not touch the surface while the appliance is in use. The accessible surface may become hot when the appliance is switched on.

DESCRIPTION OF PARTS
1. On/off indicator light
2. Temperature indicator light
3. Baking trays above and under
4. Handle with lock
5. Cord with plug

OPERATION
This sandwich maker can be used to grill toasted sandwiches or sandwiches.

USING FOR THE FIRST TIME
- Remove all packaging from the appliance.
- Clean the appliance, see 'Cleaning and Maintenance'.
- Close the lid of the sandwich maker.
- Insert the plug into the mains power socket.
- Allow the appliance to warm up for ten minutes. This will allow any dust and manufacturing residues to burn away. A small amount of smoke may be released from the appliance whilst it is warming up. This is normal and does not indicate a problem with the appliance.
- Make sure there is sufficient ventilation.
- After ten minutes, remove the plug from the plug socket.
- Allow the appliance to cool.
- Continue with the procedure in ‘Using the appliance’.

USING THE APPLIANCE
- Insert the plug into the mains power socket; the red indicator light will turn on/off.
- Allow the appliance to heat up. The green temperature indicator light will go on once the appliance has reached the correct temperature.
- Open the sandwich maker from the lock.
- Place the bread on the plate. Thanks to the non-stick layer it is not necessary to spread butter or oil on the bread, however it is advised to do so if you want a golden-brown crust on the bread.
- Close the lid of the sandwich maker, without exercising any force.
- Click the lock shut in order to press the specific toasted sandwich-type.

- Toast the sandwich until the filling begins to melt or until the bread is golden-brown.
- Use a spatula to place the cooked sandwich on your plate. Bon appétit!
- Remove the plug from the mains power socket.
- Allow the appliance to cool down completely before cleaning or storing.

CLEANING AND MAINTENANCE

Warning:
Before cleaning the appliance, always switch it off, unplug it from the electricity supply and allow it to cool down completely.

- Do not clean the appliance with an aggressive or abrasive cleaner, or with a sharp object such as a hard brush or knife.
- Use kitchen paper to remove cooking residues from the plates.
- Use a damp cloth to clean the outside of the appliance and the plates.
- Dry them with a dry cloth.

STORAGE

Clean the appliance (see 'Cleaning and maintenance').
Store the appliance in a dry place.

TECHNICAL DATA

Power: 750 W
Voltage: 230 V / 50 Hz

WARRANTY CONDITIONS

- Best Budget cannot be held liable for damage:
  - o as a result of a fall or accident;
  - o if the appliance has been technically modified by the user or third-parties;
  - o due to improper use of the appliance;
  - o due to normal wear and tear.
- Always retain your proof of purchase, without this proof of purchase you will not be able to make a claim on any form of warranty.
- In the event of damage caused as a result of a failure to observe the instructions, any warranty rights are voided! Best Budget cannot be held liable for any consequential damages arising out of this.
- Best Budget cannot be held liable for damage to property or personal injury caused by improper use or a failure to observe safety regulations. In such instances, any warranty claim shall be voided.
- Other than cleaning, as set out in these instructions, no maintenance to this appliance is necessary.
- If repairs need to be carried out, these may only be carried out by an authorised company.
- The product may not be modified or altered.
- If problems should occur within 2 years of the date of purchase, which are covered by the manufacturer's warranty, you can present the appliance at your point of sale in exchange for a replacement.
- In case of any queries or complaints, please register these at your point of sale.
- This appliance has a 24 month warranty effective from the date of purchase (sales receipt).
- Only defects in materials and/or workmanship shall qualify in respect of this warranty.
- If you wish to make your warranty claim, then please ensure that you hand in the appliance in its entirety and

in its original box together with proof of purchase to your point of sale.
- Damage to accessories or parts does not automatically infer that the entire appliance shall be replaced. In such instances, you must contact our service department. Broken glass/plastic parts or accessories are not covered by the warranty. It will always be possible to arrange for their replacement for a fee.
- Faults to accessories or to parts subject to wear, including cleaning, maintenance or the replacement of parts subject to wear are not covered by the warranty and will not therefore be considered!
- The warranty is voided in cases of unauthorised handling.
- Following expiry of the warranty, repairs can be performed by the authorised dealer or repair service for a fee for the ensuing costs.

INSTRUCTIONS FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT
- This product may not be disposed of with normal household waste at the end of its service life, but must be handed into to a special collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the item, instructions and packaging alerts you of this. The materials that have been used are suitable for recycling. You will be making an important contribution to the protection of our environment by recycling used appliances or materials. Find out from your local authority which is the designated collection point.

PACKAGING
The packaging material is 100% recyclable. Separate the packaging material before disposing of it.

PRODUCT
This appliance is fitted with the mark in accordance with the European directive 2002/96/EC governing waste electrical and electronic equipment (WEEE). By ensuring that this product is processed as waste in the correct manner, you will be helping to prevent any potential negative impact on the environment and human health.

EC DECLARATION OF CONFORMITY
This appliance has been designed to come into contact with food and has been designed in accordance with the EC directive 89/109/EEC. This appliance has been designed, manufactured and marketed in accordance with the safety objectives of the "low voltage directive" No. 2006/95/EC, the protection regulations of the EMC directive 2004/108/EC “Electromagnetic compatibility” and the requirements of directive 93/68/EEC.

FR - MODE D'EMPLOI

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir choisi ce produit de qualité. Veuillez bien lire le mode d'emploi pour profiter au mieux de votre appareil à croque-monsieur. Ce mode d'emploi contient l'ensemble des explications et des conseils nécessaires à l'utilisation, au nettoyage et à l'entretien de l'appareil. Vous obtiendrez le meilleur résultat en suivant ces indications.

Nous vous souhaitons d'utiliser avec plaisir votre appareil à croque-monsieur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Généralités

- Lisez soigneusement le mode d'emploi et conservez-le bien.
- Utilisez l'appareil en suivant les instructions du mode d'emploi.
- En cas de dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi, la garantie sera immédiatement annulée. Le fabricant/l'importateur rejette toute responsabilité pour des dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi, une utilisation négligente ou une utilisation non conforme aux prescriptions de ce manuel.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants, ni par des personnes ayant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur, ni par quiconque ne dispose pas des connaissances et de l'expérience nécessaires, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité, et/ou après que cette personne ait donné sur l'utilisation de l'appareil les instructions nécessaires pour leur sécurité.
- Conservez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Surveillez bien les enfants pour les empêcher de jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas des enfants nettoyer ou entretenir cet appareil sans surveillance.
- Retirez toujours la fiche de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir :
  - o avant de déplacer l'appareil ;
  - o avant de ranger l'appareil ;
  - o avant de monter ou démonter des pièces ;
  - o avant de nettoyer l'appareil et d'effectuer l'entretien ;
  - o après avoir utilisé l'appareil.
- Confiez les réparations à un service technique qualifié*.

* *Service technique qualifié : service après-vente du fabricant ou de l'importateur, qui est agréé et compétent pour effectuer de telles réparations afin d'éviter tout danger. En cas de problèmes, veuillez rapporter l'appareil à ce service.*

Électricité et chaleur

- Avant utilisation, assurez-vous que la tension de votre réseau d'alimentation correspond à la tension indiquée sur l'appareil.
- Branchez l'appareil sur une prise raccordée à la terre.
- Vérifiez régulièrement que le cordon électrique est en bon état.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé. Faites remplacer le cordon endommagé par un service technique qualifié.
- N'utilisez aucun appareil avec une prise ou un câble endommagé(e) ou si l'appareil présente des défauts, est tombé ou a été endommagé d'une autre manière. Apportez l'appareil au fabricant ou au service technique qualifié le plus proche pour inspection, réparation ou des modifications électriques ou mécaniques.

- Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez la fiche elle-même ; ne tirez pas sur le cordon.
- Veillez à ce que le cordon n'entre pas en contact avec une surface très chaude ou avec de la vapeur.
- Retirez toujours la fiche de la prise de courant avant de déplacer l'appareil.
- Ne commandez pas l'appareil à l'aide d'une minuterie externe ou à l'aide d'un système à part avec commande à distance.
- Si une rallonge est nécessaire, utilisez un cordon à 10 ampères. Les cordons avec moins d'ampères peuvent se consumer. Lors de l'installation du cordon, veillez à ce qu'il ne puisse pas être tiré ou faire trébucher.
- Évitez la surcharge en ne raccordant pas trop d'appareils sur une multiprise.
- Ne plongez jamais le câble, la prise ou le corps de l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides, pour éviter le risque de chocs électriques.
- Ne touchez pas l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez la fiche, éteignez l'appareil et cessez de l'utiliser.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité directe de sources de chaleur telles qu'une cuisinière ou un four.

Utilisation

- Cet appareil est destiné à un usage ménager ou similaire comme :
  - o dans des cuisines du personnel de magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
  - o dans des fermes ;
  - o par des clients d'hôtels et de motels ou des hôtes dans d'autres environnements résidentiels ;
  - o dans des environnements tels que des chambres d'hôte, etc.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures corporelles.
- Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur, dans des pièces sèches et pas à proximité de l'eau.
- Ne plongez ni l'appareil ni la prise dans l'eau ou d'autres liquides. Cela peut entraîner un choc électrique pouvant entraîner la mort !
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides, pour éviter tout risque de choc électrique.
- Installez l'appareil sur une surface plane et stable d'où il ne peut pas tomber.
- Posez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur ; évitez par exemple de le poser sur un meuble verni ou ciré.
- Laissez un espace d'au moins 50 centimètres entre l'appareil et un mur ou un matériau combustible (rideaux, bougies, chiffons).
- Installez l'appareil sur une surface plane et stable et pas à proximité d'objets chauds et de sources de chaleur (comme des plaques de cuisson).
- Retirez la fiche de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé et pour le nettoyage.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pende sur des bords tranchants et ne le laissez pas à proximité d'objets chauds ou de sources de chaleur.
- N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise présentent des dommages, lorsque l'appareil est tombé au sol ou en cas d'autres formes de dégâts. Le cas échéant, apportez l'appareil à un spécialiste pour un contrôle et faites-le réparer si nécessaire.
- Ne laissez jamais des enfants utiliser des appareils ménagers électriques sans surveillance. Les enfants ne sont pas en mesure d'estimer les dangers qu'entraîne une mauvaise utilisation des appareils électriques.
- Veillez à ce que les enfants qui se trouvent à proximité de l'appareil ou utilisent l'appareil soient toujours sous la surveillance d'un adulte.
- Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance.

- Ne mettez jamais d'objets durs ou tranchants sur l'appareil. Vous risquez d'endommager le revêtement antiadhésif.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité des oiseaux (oiseaux de compagnies comme perroquets etc.). La plaque de cuisson est munie d'une couche antiadhésive au PTFE. Lorsque cette couche est chauffée, des quantités minimes de gaz peuvent être libérées, qui sont complètement inoffensives pour l'homme. En revanche, il est apparu que le système nerveux des oiseaux était extrêmement sensible à ces gaz.
- Veillez à ce que l'appareil soit parfaitement propre, étant donné qu'il entre en contact direct avec des aliments.
- Ne saisissez l'appareil que par la poignée, certaines parties de l'appareil sont chaudes pendant l'utilisation. Ne touchez pas les parties métalliques, car elles peuvent devenir très chaudes.

ATTENTION !
Ne touchez pas la surface pendant l'utilisation. La surface accessible peut devenir chaude quand l'appareil est utilisé.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Voyant marche/arrêt
2. Lampe témoin de température
3. Plaques supérieure et inférieure
4. Poignée avec fermeture
5. Cordon et fiche

FONCTIONNEMENT

Vous pouvez utiliser cet appareil pour faire griller des croque-monsieur ou des sandwichs.

PREMIERE UTILISATION

- Retirez tous les emballages de l'appareil.
- Nettoyez l'appareil, consultez la section « Nettoyage et entretien ».
- Fermez le couvercle de l'appareil à croque-monsieur.
- Branchez la fiche dans la prise de courant.
- Laissez l'appareil préchauffer pendant dix minutes. De cette manière, la poussière et les éventuels restes de production peuvent être brûlés. Pendant que l'appareil chauffe, un peu de fumée peut se dégager. Ceci est normal et ne signifie pas de problème.
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante.
- Débranchez la fiche après 10 minutes.
- Laissez l'appareil refroidir.
- Suivez la procédure décrite à la section « Utilisation ».

UTILISATION

- Mettez la fiche dans la prise : le voyant rouge de marche/arrêt va s'allumer.
- Laissez l'appareil préchauffer. Le voyant vert s'allume quand la température sélectionnée est atteinte.
- Ouvrez la fermeture de l'appareil à croque-monsieur.
- Posez le pain sur la plaque de cuisson. Il n'est pas nécessaire d'enduire le pain de beurre ou d'huile compte tenu du revêtement antiadhésif, mais c'est conseillé si vous voulez une croûte dorée sur le pain.
- Fermez le couvercle de l'appareil à croque-monsieur sans exercer de force.
- Pour obtenir une forme de croque-monsieur dans le pain, fermez le système de fermeture.
- Cuisez le pain jusqu'à ce que la garniture commence à

fondre ou jusqu'à ce que le pain soit doré.
- Servez-vous d'une spatule pour servir le pain cuit sur votre assiette. Bon appétit !
- Retirez la fiche de la prise de courant.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer et de le ranger.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention :
Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le toujours, retirez la fiche de la prise et laissez-le refroidir entièrement.

- N'utilisez pas de détergents agressifs ou décapants, ni d'objets tranchants, tels qu'un couteau ou une brosse dure, pour le nettoyage.
- Retirez les restes de cuisson des plaques avec de l'essuie-tout.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil et les plaques de cuisson avec un chiffon humide.
- Séchez avec un chiffon sec.

RANGEMENT

Nettoyez l'appareil (reportez-vous à la section Nettoyage et entretien). Rangez l'appareil dans un endroit sec.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	750 W
Tension :	230 V / 50 Hz

CONDITIONS DE GARANTIE

- Best Budget n'est pas responsable des dommages :
  - o résultant d'une chute ou d'un accident ;
  - o si l'appareil a été modifié techniquement par l'utilisateur ou des tiers ;
  - o résultant d'une utilisation impropre de l'appareil ;
  - o résultant d'une usure normale.
- Gardez toujours votre reçu : sans preuve d'achat, vous ne pourrez prétendre à aucune sorte de garantie.
- Les dommages causés par le non-respect des instructions annulent la garantie ! Best Budget n'est pas responsable des dommages indirects résultant d'une telle utilisation impropre.
- Best Budget n'est pas responsable des dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie est annulée.
- À part le nettoyage indiqué dans ce manuel, cet appareil ne nécessite aucun entretien.
- Si des réparations sont nécessaires, celles-ci ne peuvent être faites que par une entreprise agréée.
- Le produit ne peut être modifié ou changé.
- Si des problèmes surviennent au cours des 2 années qui suivent la date d'achat et qu'ils sont couverts par la garantie, vous pouvez demander le remplacement de l'appareil au magasin où vous l'avez acheté.
- En cas de questions ou de réclamations, veuillez contacter votre revendeur.
- Cet appareil dispose d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat (ticket de caisse).
- Seul les défauts matériels et/ou de fabrication sont couverts par cette garantie.
- Si vous souhaitez utiliser votre droit de garantie, veuillez alors remettre l'appareil complet dans sa boîte d'origine et le rapporter avec votre reçu au magasin où vous l'avez acheté.
- Si seulement certains accessoires ou pièces sont endommagés, l'appareil ne sera pas forcément remplacé dans son intégralité. Veuillez dans ce cas contacter notre service après-vente. Les pièces ou accessoires en verre/

plastique cassés ne sont pas couverts par la garantie, mais peuvent toujours être remplacés à vos frais.
- Les pièces ou accessoires défectueux suite à l'usure ou au nettoyage, à l'entretien ou au remplacement de ces éléments ne sont pas couverts par la garantie et ils vous seront donc facturés !
- En cas de manipulation non autorisée, la garantie est annulée.
- Après l'expiration de la garantie, les réparations pourront être effectuées par un revendeur ou un service de réparation agréé, moyennant le paiement des frais qui en résulteront.

CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
- À la fin de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit être déposé dans un centre de recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi et l'emballage a pour but de vous rappeler cette règle. Les matières premières utilisées peuvent être recyclées. En recyclant les appareils ménagers, vous contribuez de manière importante à la protection de notre environnement. Contactez les services municipaux locaux pour connaître l'emplacement de ce centre de recyclage.

EMBALLAGE
Le matériau d'emballage est recyclable à 100%. Le matériau d'emballage doit être recyclé à part.

PRODUIT
Cet appareil porte la marque de conformité à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE
Cet appareil est conçu pour pouvoir entrer en contact avec les aliments et est fabriqué en conformité avec la directive CE 89/109/CEE. Cet appareil a été conçu, fabriqué et commercialisé en conformité avec les objectifs de sécurité de la directive n° 2006/95/CE sur les "limites de tension", les exigences de la protection de la directive CEM 2004/108/CE sur la "compatibilité électromagnétique" et les exigences de la directive 93/68/CE.

DE - BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsprodukts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, sodass Sie diesen Sandwichtoaster optimal nutzen können. In dieser Anleitung finden Sie alle erforderlichen Anweisungen und Hinweise für die Verwendung, Reinigung und Pflege des Geräts. Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, werden Sie mit diesem Gerät hervorragende Ergebnisse erzielen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch dieses Sandwichtoasters.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeines

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Im Falle von Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Garantie sofort. Der Hersteller/Importeur übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, fahrlässigen Gebrauch oder eine nicht den Vorschriften dieser Anleitung entsprechende Verwendung verursacht werden.
- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn sie werden beaufsichtigt oder haben von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person eine Einweisung in den Gebrauch des Geräts erhalten.
- Das Gerät und das Netzkabel dürfen nicht in die Hände von Kindern unter 8 Jahren gelangen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder sorgfältig. Dieses Gerät ist kein Spielzeug!
- Die Reinigung und Pflege dieses Geräts darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen:
  - o bevor Sie das Gerät an einen anderen Platz stellen,
  - o bevor Sie das Gerät verstauen,
  - o bevor Sie Teile ein- oder ausbauen,
  - o bevor Sie die Reinigung oder Pflege des Geräts durchführen,
  - o nachdem Sie das Gerät verwendet haben.
- Lassen Sie Reparaturen nur von einem qualifizierten Kundendienstzentrum* ausführen.

* *Qualifiziertes Kundendienstzentrum: After-Sales-Dienstleister des Herstellers oder Importeurs, der staatlich anerkannt und befugt ist, derartige Reparaturen durchzuführen, sodass jede Gefahr vermieden wird. Falls Probleme auftreten, das Gerät bitte zu diesem Dienstleister zurückbringen.*

Elektrizität und Wärme

- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an geerdete Steckdosen (Schukosteckdosen) an.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, dürfen Sie das Gerät nicht benutzen. Lassen Sie ein beschädigtes Kabel in

einem qualifizierten Kundendienstzentrum austauschen.
- Verwenden Sie nie ein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder ein Gerät, das Mängel aufweist, heruntergefallen ist oder auf irgendeine Art und Weise beschädigt wurde. Geben Sie das Gerät zur Inspektion, Reparatur oder Durchführung elektrischer oder mechanischer Modifikationen beim Hersteller oder beim nächstgelegenen qualifizierten Kundendienstzentrum ab.
- Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und heißem Dampf fern.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät an einen anderen Platz stellen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit einem externen Zeitschalter oder über ein separates System mit Fernbedienung.
- Verwenden Sie ein 10-Ampere-Kabel, wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist. Kabel mit weniger Ampere können durchbrennen. Achten Sie beim Verlegen des Kabels darauf, dass nicht daran gezogen oder darüber gestolpert werden kann.
- Schließen Sie zur Vermeidung von Überbelastung nicht zu viele Geräte an einer einzigen Gruppe an.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gehäuse nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das Risiko von Stromschlägen zu vermeiden.
- Fassen Sie das Gerät nicht an, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, schalten Sie das Gerät aus und verwenden Sie es nicht mehr.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie Herd oder Backofen.

Gebrauch
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und einen damit vergleichbaren Gebrauch bestimmt, wie:
  - o in Personalküchen von Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen,
  - o auf Bauernhöfen,
  - o durch Hotel- oder Motelgäste oder Gäste anderer Wohnumgebungen,
  - o in Frühstückspensionen oder ähnlichen Umgebungen.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen wurde, kann zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen und nicht in der Nähe von Wasser.
- Tauchen Sie das Gerät oder den Stecker nie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Dies könnte einen Stromschlag mit Todesfolge verursachen!
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf nassen Flächen, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche, von der es nicht herunterfallen kann.
- Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Fläche, also zum Beispiel nicht ohne Unterlage auf lackierte Möbel.
- Stellen Sie das Gerät in einer Entfernung von mindestens 50 Zentimetern zur Wand oder zu brennbaren Materialien (wie Gardinen, Kerzen oder Tüchern) auf.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche und nicht zu nah an heiße Gegenstände und offenes Feuer (wie Kochplatten).
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist sowie vor der Reinigung.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen und halten Sie es von heißen Gegenständen und offenem Feuer fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Netzkabel oder Stecker Anzeichen von Schäden aufweisen, wenn das Gerät auf den Boden gefallen ist oder bei irgendeinem Schaden anderer Art. Bringen Sie das Gerät in solchen Fällen zur

Kontrolle zu einem fachkundigen Berater und lassen Sie es wenn nötig reparieren.

- Lassen Sie Kinder nie ohne Beaufsichtigung elektrische Haushaltsgeräte verwenden. Kinder sind nicht in der Lage, die Gefahren einzuschätzen, die der falsche Gebrauch elektrischer Geräte mit sich bringt.
- Lassen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Geräts aufhalten oder das Gerät verwenden, immer von einem Erwachsenen beaufsichtigen.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Legen Sie keinesfalls harte oder scharfe Gegenstände auf die Grillfläche. Dadurch kann die Antihaftschicht beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vögeln (denken Sie dabei an Ziervögel wie Papageien). Die Grillfläche ist mit einer Antihaftschicht auf der Basis von PTFE beschichtet. Beim Erwärmen der Grillplatte können äußerst geringe Mengen an Gasen abgegeben werden, die für den Menschen völlig unschädlich sind. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass das Nervensystem von Vögeln diesbezüglich extrem empfindlich ist.
- Halten Sie das Gerät sauber, da es in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommt.
- Fassen Sie das Gerät nur am Griff an; bestimmte Teile des Geräts werden während des Gebrauchs heiß. Berühren Sie die Metallteile nicht, da sie sehr heiß werden.

ACHTUNG!
Bitte berühren Sie die Oberfläche während des Gebrauchs nicht. Die erreichbare Oberfläche kann sehr heiß werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

BESCHREIBUNG DER EINZELTEILE

1. Kontrollleuchte Ein/Aus
2. Temperaturkontrollleuchte
3. Backbleche oben und unten
4. Griff mit Verschluss
5. Kabel mit Stecker

FUNKTIONSWEISE

Diesen Sandwichtoaster können Sie zur Zubereitung von Toasts oder Sandwiches verwenden.

ERSTE VERWENDUNG

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät; siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege“.
- Schließen Sie den Deckel des Sandwichtoasters.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät 10 Minuten vorheizen. So können Staub und möglicherweise vorhandene Produktionsrückstände verbrennen. Beim Erwärmen kann etwas Rauch aus dem Gerät austreten. Dies ist normal und weist nicht auf einen Defekt hin.
- Sorgen Sie für ausreichende Lüftung.
- Ziehen Sie nach zehn Minuten den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Befolgen Sie anschließend die Anweisungen im Abschnitt „Gebrauch“.

GEBRAUCH

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose: Die rote Kontrollleuchte Ein/Aus beginnt zu leuchten.
- Lassen Sie das Gerät vorheizen. Die grüne Temperaturkontrollleuchte leuchtet auf, wenn das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht hat.
- Öffnen Sie den Sandwichtoaster mit dem Verschluss.
- Legen Sie das Brot auf die Grillfläche. Das Brot mit Butter oder Öl zu bestreichen, ist aufgrund der Antihaftbeschichtung nicht notwendig, es wird jedoch empfohlen, wenn das Brot eine goldbraune Kruste erhalten soll.
- Schließen Sie den Deckel des Sandwichtoasters, ohne dabei Druck auszuüben.
- Der Verschluss sollte einklicken, damit sich die typische Sandwichform in das Brot drückt.
- Grillen Sie das belegte Brot, bis der Belag zu schmelzen beginnt oder das Brot goldbraun ist.
- Legen Sie es nach dem Grillen mit einem Spatel auf Ihren Teller. Guten Appetit!
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen und verstauen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Das Gerät vor der Reinigung immer ausschalten, von der Stromversorgung trennen und vollständig abkühlen lassen.

- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Scheuermittel oder scharfen Gegenstände wie harte Bürsten oder Messer.
- Entfernen Sie mit Küchenpapier Bratreste von den Grillplatten.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts und die Grillplatten mit einem feuchten Tuch.
- Trocknen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

AUFBEWAHRUNG

Reinigen Sie das Gerät (siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege“). Verstauen Sie das Gerät an einem trockenen Ort.

TECHNISCHE DATEN

Leistung:	750 W
Spannung:	230 V/50 Hz

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Best Budget ist nicht verantwortlich für Schaden:
  - o infolge eines Falls oder Unfalls;
  - o nach technischen Änderungen am Gerät durch Benutzer oder Dritte;
  - o durch unsachgemäße Benutzung des Geräts;
  - o durch normalen Nutzungsverschleiß.
- Bewahren Sie immer Ihren Kaufbeleg auf. Ohne diese Quittung können Sie keinerlei Anspruch auf Garantie erheben.
- Bei Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verfällt der Garantieanspruch! Best Budget ist nicht haftbar für daraus entstehende Folgeschäden.
- Für materiellen oder körperlichen Schaden durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften ist Best Budget nicht haftbar. In solchen Fällen verfällt jeglicher Garantieanspruch.
- Dieses Gerät bedarf keiner Wartung außer der in dieser Anleitung genannten Reinigung.
- Falls Reparaturen durchgeführt werden müssen, darf dies nur von einem dazu autorisierten Unternehmen vorgenommen werden.

- Das Produkt darf nicht modifiziert oder verändert werden.
- Falls innerhalb von zwei Jahren nach Kaufdatum Probleme entstehen, die durch die Herstellergarantie gedeckt werden, können Sie das Gerät bei der Verkaufsstelle eintauschen.
- Nehmen Sie Kontakt zur Verkaufsstelle auf, wenn Sie Fragen oder Beschwerden haben.
- Dieses Gerät verfügt über 24 Monate Garantie ab dem Kaufdatum (Kassenbeleg).
- Unter diese Garantie fallen ausschließlich Material- und/oder Herstellungsfehler.
- Möchten Sie Ihren Garantieanspruch geltend machen, ist das Gerät komplett und in der Originalverpackung samt Kaufbeleg der Verkaufsstelle vorzulegen.
- Schaden an Zubehör oder Einzelteilen bedeutet nicht automatisch, dass das ganze Gerät ersetzt wird. In diesen Fällen müssen Sie Kontakt zu unserer Serviceabteilung aufnehmen. Abgebrochene Einzelteile aus Glas/Plastik oder Zubehör fallen nicht unter die Garantie und können demnach immer gegen Gebühr ausgetauscht werden.
- Defekte Hilfsstücke oder Verschleißteile sowie Reinigung, Wartung oder Ersetzen von Verschleißteilen fallen nicht unter die Garantie und werden deshalb in Rechnung gestellt!
- Die Garantie erlischt bei unerlaubter Manipulation.
- Nach Ablauf der Garantiefrist können Reparaturen durch den befugten Händler oder Reparaturservice gegen Bezahlung der anfallenden Kosten vorgenommen werden.

UMWELTSCHUTZHINWEISE

- Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss bei einer speziellen Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Artikel, der Bedienungsanleitung und der Verpackung weist Sie darauf hin. Die verwendeten Grundstoffe sind für die Wiederverwertung geeignet. Mit der Wiederverwertung der gebrauchten Geräte und Grundstoffe leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Erkundigen Sie sich bitte bei den örtlichen Behörden nach der betreffenden Sammelstelle.

VERPACKUNG

Das Verpackungsmaterial ist 100 % wiederverwendbar. Liefern Sie das Verpackungsmaterial getrennt ab.

PRODUKT

Dieses Gerät verfügt über die Kennzeichnung gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Indem Sie dafür sorgen, dass dieses Produkt korrekt als Abfall verarbeitet wird, tragen Sie zur Verhinderung möglicher negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät wurde für den Kontakt mit Lebensmitteln konzipiert und wurde in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 89/109/EWG entworfen. Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den Sicherheitszielen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der Schutzvorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EG "Elektromagnetische Verträglichkeit" und gemäß den Anforderungen der Richtlinie 93/68/EG entworfen, hergestellt und vermarktet.

L.DAKE EN ZN.
VAN DER MADEWEG 13-15
1099 BS AMSTERDAM